




ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДУХОВЫХ ШКАФОВ



HIBERG S-VM 5615 B I-SMART
HIBERG S-VM 6615 B I-SMART
HIBERG S-VM 6615 W I-SMART

Для обновления ПО необходимо проделать следующие шаги:


1. Создать точку доступа Wi-Fi на телефоне и подключить к ней духовой шкаф



2. После успешного подключения зайти во вкладку «Система» и выбрать «Обновить»



ВО ВРЕМЯ ОБНОВЛЕНИЯ ДО ПЕРЕЗАГРУЗКИ НЕ НАЖИМАТЬ НА КНОПКИ!



После обновления изображение на дисплее перезагрузится, и духовой шкаф будет готов к работе.